



## NEUE STYLES UND SONGBOOKEINTRÄGE FÜR **MUSIKANT USB-STICK V3.0**

DATEINAME: MUSIKANT\_USB\_V300\_0610.SET

**Sehr geehrter Pa800 Besitzer!**  
**Sehr geehrter Pa2Xpro Besitzer!**

Im Rahmen der Modellpflege unserer Optionen, bieten wir Ihnen ab sofort eine **neue „SET“-Datei** für Ihren **MUSIKANT USB-Stick (V3.0)**, die Ihnen nebst der Überarbeitung aller bisher gebotenen „SET“-Daten auch 28 neue Styles aus verschiedensten Musikrichtungen nebst der dazugehörigen Songbook-Einträge liefert.

Die neue „SET“-Datei ist für Sie absolut kostenlos und steht Ihnen im Downloadbereich unseres **Pa-Serien SOFTWARECENTERS** unter [www.KORG.de](http://www.KORG.de) sofort herunterladbar zur Verfügung. Die einzige Voraussetzung hier jedoch ist, dass Sie sich als Anwender kostenlos registriert haben!

Die neuen Styles befinden sich übrigens schon der besseren Übersicht wegen auf Plätzen der „USER02 und USER03“ Style-Bank im Instrument. Die neuen SongBook-Einträge finden Sie zum Einen im großen, allumfassenden SongBook sowie in einer speziellen Custom-Liste (Upgrade 3.0) des SongBooks.

Durch ein einfaches Hinzuladen der neuen SET-Datei erhalten Sie sofort Zugriff auf alle Neuerungen und können sofort losspielen. Wie Sie die neue SET-Datei installieren wird später noch erklärt!

Welche neuen Styles für Sie programmiert wurden und wo Sie innerhalb der „USER02 und USER03“ Style-Bank zu finden sind, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Übersichtstabelle:

Nr	Style	Style Bank	Seite (P)	Platz	Nr	Style	Style Bank	Seite (P)	Platz
1	Amigo Pop	USER 3	3	1	15	Liverpool 1	USER 3	4	7
2	SchlagerMix '10	USER 3	3	2	16	Liverpool 2	USER 3	4	8
3	Pop Walzer	USER 3	3	3	17	Twist Rock	USER 2	1	1
4	Singing Sax	USER 3	3	4	18	Shuffle	USER 2	1	2
5	Disco-Fox 3	USER 3	3	5	19	Wiener Walzer 2	USER 2	1	3
6	Disco Fox 4	USER 3	3	6	20	Pop Cha Cha	USER 2	1	4
7	ApresSki Polka 2	USER 3	3	7	21	Rhumba 2	USER 2	1	5
8	Disco '79	USER 3	3	8	22	Liedermacher	USER 2	1	6
9	Böhmischer Walzer	USER 3	4	1	23	Country Fox	USER 2	1	7
10	Böhmische Polka	USER 3	4	2	24	Up-Tempo Rock	USER 2	1	8
11	Rheinländer	USER 3	4	3	25	Stand Rock Piano	USER 2	2	1
12	Alpen Beat 2	USER 3	4	4	26	Gitarrenlegende	USER 2	2	2
13	60er Walzer	USER 3	4	5	27	TV Thema 2	USER 2	2	3
14	60er Rhumba	USER 3	4	6	28	Orchester Pop	USER 2	2	4

**Bitte lesen Sie jetzt unbedingt weiter, denn nun folgende wichtige Informationen zur Installation!**

# **DAS VERWENDEN DER NEUEN SET-DATEI (V3.0)**

Damit Sie in den Genuss der vielen Verbesserungen, der neuen Styles und der dazugehörigen SongBook-Einträge kommen, müssen Sie die neue SET-Datei in Ihren Pa800 / Pa2Xpro installieren.

**Wie das funktioniert entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Anleitung:**

## **INSTALLIEREN UND NUTZEN DER NEUEN ‘.SET’-DATEI (V3.0)**

Zum Laden einer „.SET“-Datei müssen Sie den Befehl „Media > Load > MUSIKANT\_USB\_V300\_0610.SET“ verwenden.

### **Achtung:**

*Beim Laden einer solchen Datei werden die „User“-Daten überschrieben. Am besten archivieren Sie Ihre eigenen Einstellungen vorher (siehe „Sichern der alten Daten“). Lesen Sie den Abschnitt: „Anleitung zum Laden einzelner Styles“ um die Styles des 3.0 Upgrades einzeln in Ihr Keyboard einzuladen. Um die Kompatibilität der einzeln geladenen Styles zu gewährleisten, müssen Sie die Sounds auch einzeln laden, da die neuen Styles auf diese neuen Sounds zurückgreifen.*

- Entpacken Sie die Datei „MUSIKANT-USB-V300\_0610.zip“ auf Ihrem Rechner, um Zugriff zu haben auf die SET-Datei „MUSIKANT\_USB\_V300\_0610.SET“.
- Kopieren Sie die Datei „MUSIKANT\_USB\_V300\_0610.SET“ zusätzlich zu der bereits bestehenden MUSIKANTUSB.SET Datei auf Ihren MUSIKANT-USB-Stick.
- Schieben Sie den MUSIKANT-USB-Stick mit dem neuen SET in den USB-Schacht des Pa800 / Pa2Xpro
- Im Media-Modus > Load Seite, selektieren Sie zunächst den Musikant-USB-Stick über die Device-Liste, markieren anschließend den ursprünglichen MUSIKANT-USB.SET Ordner und bestätigen Sie diesen Vorgang mit „LOAD“. Danach die Fragen „Do you want to load favourite styles too?“ und „Are you sure?“ durch Drücken des „YES“-Buttons bestätigen.

**Hinweis:** der Einladevorgang des SET-Ordners dauert einige Minuten.

- Anschließend selektieren Sie im Medias-Modus > Load Seite den neu hinzugefügten MUSIKANT\_USB\_V300\_0610.SET Ordner und bestätigen diese Auswahl mit dem „LOAD“-Befehl. Danach die Fragen „Do you want to load favourite styles too?“ und „Are you sure?“ durch Drücken des „YES“-Buttons bestätigen.

**Hinweis:** Bei diesem Vorgang werden Ihnen folgende Daten überschrieben: **Alle Styles der Favourite-Bänke, alle USER02 & USER03-Bank Styles, das komplette Songbook, USER-PAD 3 & 4 und die Sounds der USER02 Bank ! Sichern Sie sich ggf. Ihre älteren Daten vor Verlust. Lesen Sie dazu den nächsten Abschnitt „Sichern der alten Daten“!** Nach Abschluss des Einladevorgangs befinden sich alle Daten im SSD und RAM Speicher des Pa800 / Pa2Xpro. Der originale USB-Stick „MUSIKANTUSB“ kann bei Bedarf und ohne Gefahr von Datenverlust während des Spielbetriebs entfernt werden.

- Nach jedem Einschalten des Pa800 bzw. Pa2Xpro wird zur Autorisation der Software zwingend der USB-Stick „MUSIKANT-USB“ benötigt!

**Hinweis:** Bei Nichtbeachtung erscheint ein Display-Dialog (siehe Bild) in dem Sie dazu aufgefordert werden, Ihren originalen „MUSIKANT-USB“ Stick am Pa800 bzw. Pa2Xpro anzuschließen und den Startvorgang mit RETRY fortzusetzen.

## **SICHERN DER ALTEN DATEN**

Vor Laden neuer SET-Dateien sollten Sie die intern gespeicherten Daten unbedingt sichern. Beim Laden neuer SETs wird nämlich der „User“-Bereich gelöscht (in Abhängigkeit von der zuvor getroffenen Datenauswahl). Vor Laden einer neuen SET-Datei ist diese Archivierung mitunter notwendig, weil das Laden einer neuen SET-Datei bereits bestehende Daten teilweise oder auch komplett während des Ladevorgangs überschreibt. Die internen Daten können auf drei Arten archiviert werden.

Ansatz (a) und (b) haben den Vorteil, dass man die Daten hinterher einzeln oder bankweise zum Instrument übertragen kann. Mit Ansatz (c) archivierte Daten müssen hingegen immer komplett übernommen werden.

- a) Wählen Sie „Media > Save > All“, um alle „User“-Daten (Styles, Pad-Phrasen, Performances, Klänge/DK, Songbook, Global) zu speichern.
- b) Wenn Sie die Werksdaten („Factory“) abgewandelt haben, indem Sie z.B. Styles anders geordnet oder die Pad-Zuordnungen geändert haben, darf „Factory Style and Pad Protect“ auf der Seite „Media > Preferences“ nicht angekreuzt sein. Speichern Sie die abgewandelten Dateien oder Bänke in einem neuen „.SET“-Ordner.
- c) Verwenden Sie den Befehl „Media > Utility > Full Ressource Backup“, um alle Werks- und Anwenderdaten in einem Aufwasch zu archivieren. Bedenken Sie jedoch, dass man aus solchen Archiven (.BKP) keine Einzeldateien bzw. Bänke herauslösen kann.

## Folgende Anleitung ist gültig für die Verwendung mit folgenden KORG Pa-Seriengeräten:

- **Pa1X-Serie** (*Pa1X, Pa1pro, Pa1Xpro elite*)
- **Pa2X, Pa800, Pa588, Pa500 und Pa500 Musikant**

### Anleitung zum Laden einzelner Styles

Um einzelne Style zu laden und individuellen Speicherplatzpositionen zuzuordnen gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1.** Legen Sie die **Diskette** (Pa1X-Serie) mit den Style-Daten in das Diskettenlaufwerk Instruments. Stecken Sie den **USB-Stick** (Pa2X, Pa800, Pa588, Pa500, Pa500Musikant) mit den Style-Daten in den USB-Slot des Instruments.
- 2.** Drücken Sie die Taste „**DISK**“ (Pa1X-Serie). Drücken Sie die Taste „**MEDIA**“ (Pa2X, Pa800, Pa588, Pa500, Pa500Musikant).
- 3.** Drücken Sie auf den kleinen „**LOAD**“-TAB ganz links unten im Display.
- 4.** Wählen Sie die Diskette indem Sie den Eintrag „**FD**“ in der linken unteren Displayseite selektieren. (Pa1X-Serie). Wählen Sie den USB-Stick indem Sie den Eintrag „**USB-F**“ in der linken unteren Displayseite selektieren. (Pa2X, Pa800, Pa588, Pa500, Pa500Musikant).
- 5.** Selektieren Sie eine „**SET**“-Datei, z.B. „**COUNTRY.SET**“ durch einfaches Berühren.
- 6.** Drücken Sie nun auf das Display-Feld „**OPEN**“. Berühren Sie anschließend den erscheinenden Eintrag „**STYLE**“ und betätigen Sie erneut das Feld „**OPEN**“. Nun erscheint der Eintrag „**USER01.STY**“. Berühren Sie ihn bitte und betätigen Sie ein letztes Mal das Feld „**OPEN**“.
- 7.** Nun erscheint der Eintrag z.B. „**01:01 Country**“. Das ist der Style der geladen werden soll.
- 8.** Drücken sie nun auf das Display-Feld „**LOAD**“ (rechts unten im Display) und bestimmen Sie durch Drehen des Handrads den Speicherplatz im **USER**-Bereich wo der Style hinein geladen werden soll. Wählen sie am besten einen mit „**<empty>**“ gekennzeichneten Platz aus. Ist kein Speicherplatz mehr frei, müssen sie einen bereits bestehenden überschreiben.
- 9.** Drücken Sie zum Laden auf „**OK**“ und danach bestätigen Sie die "**Are You Sure**" - Anfrage mit "**YES**".
- 10.** Der Style wird jetzt geladen und befindet sich zum Abruf auf dem von Ihnen festgelegten Speicherplatz.
- 11.** Um weitere Styles einzuladen, verwenden Sie bitte die unter Punkt 1. bis 11. beschriebene Vorgehensweise!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den neuen Daten und natürlich mit Ihrem MUSIKANT USB-Stick.

Ihr KORG-Team